

УКАЗАТЕЛЬ ГРУПП И ПОДГРУПП

Группа	Подгруппа	Наименование	№ стр.	№ рис.
10		ДВИГАТЕЛЬ		
	1001	Подвеска двигателя	7	1
	1002	Блок цилиндров	7	2
	1003	Головка блока цилиндров с клапанами	8	3
	1004	Поршень и шатун	10	4
	1005	Вал коленчатый и маховик	11	5
	1006	Вал распределительный	13	6
	1007	Клапаны и толкатели	13	7
	1008	Газопроводы впускной и выпускной	14	8
	1009	Картер масляный	15	9
	1010	Маслоприемник и масляный насос	16	10
	1011		17	11
	1012	Фильтр очистки масла	17	11
	1013	Радиатор масляный	17	11
	1014	Вентиляция картера	17	12
	1016	Привод масляного насоса	18	13
11		СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ		
	1104	Трубопроводы топливные	19	14
	1147	Регулятор холостого хода	29	28
	1148	Дроссельное устройство	29	28
13		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ		
	1306	Термостат	19	15, 17
	1307	Насос водяной	21	16
	1308	Привод водяного насоса	21	18
16		СЦЕПЛЕНИЕ		
	1601	Сцепление	22	19, 20
37		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
	3701	Генератор	23	21-22
	3705	Катушки зажигания	24	23
	3707	Свечи и провода зажигания	24	23
	3708	Стартер	25	24-26
38		ПРИБОРЫ		
	3828	Датчики температуры и абсолютного давления	29	27
	3829	Датчики давления масла	29	11
	3847	Датчики синхронизации и фазы	29	27

УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис.	Наименование	№ стр.
1	Подвеска двигателя (1001)	31
2	Блок цилиндров (1002)	32
3	Головка блока цилиндров с клапанами (1003)	33
4	Поршень и шатун (1004)	34
5	Вал коленчатый и маховик (1005)	35
6	Вал распределительный (1006)	36
7	Клапаны и толкатели (1007)	37
8	Газопроводы впускной и выпускной (1008)	38
9	Картер масляный (1009)	39
10	Маслоприемник и масляный насос (1010 и 1011)	40
11	Фильтр очистки масла (1012), масляный радиатор (1013), датчики давления масла (3829)	41
12	Вентиляция картера (1014)	42
13	Привод масляного насоса (1016)	43
14	Трубопроводы топливные (1104)	44
15	Термостат (1306)	45
16	Насос водяной (1307)	46
17	Патрубок водяного насоса и термостата (1306)	47
18	Привод водяного насоса (1308)	48
19	Сцепление (1601/1)	49
20	Сцепление (1601/2)	50
21	Генератор (3701/1)	51
22	Генератор (3701/2)	52
23	Свечи, катушки зажигания и провода зажигания (3705 и 3707)	53
24	Стартер (3708/1)	54
25	Стартер (3708/2)	55
26	Стартер (3708/3)	56
27	Датчики детонации, температуры (3828), абсолютного давления, синхронизации (3847), фазы (3847)	57
28	Датчики углового положения дроссельной заслонки (1148), регулятор холостого хода (1147)	58